



Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Оptionальное обслуживание".
Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ	
Для данного автомобиля нет невыполненных сервисных акций	
ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Проверьте состояние и надежность сидений и ремней безопасности.	
Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов.	
Проверьте работу стеклоочистителей и форсунок омывателей ветрового стекла и фар.	
Выберите Пониженный ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите Повышенный ряд раздаточной коробки.	
Замените воздушный фильтр салона.	
Проверьте давление в шинах.	
Проверьте состояние шин.	
Проверьте глубину рисунка протектора шин.	
Проверьте состояние тормозных дисков и убедитесь в отсутствии чрезмерного износа тормозных колодок и течи из суппортов.	
Замените фильтрующий элемент топливного фильтра.	
Проверьте работу замков, петель и ограничителей открывания дверей, замка капота и лючка топливозаливной горловины (не наносите смазку).	
Проверьте удельную плотность антифриза.	
Замените охлаждающую жидкость.	
Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра.	
Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования.	
Замените приводные ремни вспомогательного оборудования.	
Замените бачок рабочей жидкости системы Dynamic Response (если установлен).	
Проверьте уровень и долийте рабочие жидкости в резервуары системы Dynamic Response и стеклоомывателей.	
Проверьте, что уровень тормозной жидкости находится между отметками "Min" (Мин.) и "Max" (Макс.). Для получения дополнительной информации см. руководство по ремонту.	
Замена моторного масла и фильтра.	
Удалите загрязнения с дополнительного масляного радиатора(-ов) и радиатора(-ов).	
Замените масло в переднем и заднем неблокирующихся дифференциалах.	
Замените масло и фильтр автоматической коробки передач.	
Проверьте все сайлентблоки подвески и кузова на предмет люфта.	
Проверьте состояние шаровых опор, рулевых тяг, шарниров и пыльников.	
Осмотрите на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов, трубки и муфты тормозной и топливной систем, системы Dynamic Response и жгуты электрической проводки.	
Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей.	
Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности креплений и повреждений.	
Проверьте крепление шаровых опор штока рулевого управления, состояние шаровых опор и пыльников, а также клапан слива воды EPAS.	
Выполните дорожное испытание.	
Обнулите индикатор технического обслуживания.	
Выполните сброс индикатора уровня моторного масла.	
Внесите запись о выполненном техническом обслуживании.	
Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах.	
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ	
Осмотрите шланг сервоусилителя тормозов, трубопроводы тормозной и топливной систем, ГУР, соединения и жгуты проводов на предмет износа, утечек и коррозии.	
Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующую систему с помощью диагностического оборудования, одобренного компанией JLR, и составьте отчет о результатах.*	

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Замечания/ремонтные работы
