

Иммобилайзер двигателя

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Ваш автомобиль оснащен сложной электронной системой иммобилизации двигателя.

Автоматическая иммобилизация двигателя происходит через пять секунд после извлечения ключа из замка зажигания.

Примечание: Отмена иммобилизации двигателя происходит автоматически каждый раз, когда ключ вставляется в замок зажигания. При этом контрольная лампа системы противоугонной сигнализации загорается на одну секунду.

ЗАКОДИРОВАННЫЕ КЛЮЧИ

Примечание: Сменный пульт дистанционного управления можно получить только у вашего дилера/на авторизованном ремонтном предприятии компании Land Rover. Дилер попросит вас предоставить удостоверение личности.

Немедленно обратитесь к дилеру если пульт дистанционного управления потерян или украден.