

<b>В</b>	
Bluetooth®	165
совместимость	166
<b>С</b>	
CommandShift™	94
<b>D</b>	
DAB	
автонастройка	134
выбор частотного диапазона	134
группы	135
информация о канале	134
использование	
сенсорного экрана	134
настройки	134
объявления	134
органы управления	134
подканалы	134, 135
поиск	136
поиск канала вперед/назад	134
предварительно	
установленные станции	134
радио	134
связывание DAB	136
список каналов	134
текст радиовещания	135
текстовые сообщения	134
<b>Н</b>	
HomeLink®	58
<b>М</b>	
MP3	132
воспроизведение	
файлов MP3	126, 132
<b>Т</b>	
TV	143
<b>U</b>	
USB-устройства	137
<b>А</b>	
Аварийный код доступа	4
Аварийный механический ключ	4
Автозапирание при трогании с места	11
Автоматическая коробка передач	93
CommandShift™	94
спортивный режим	93
Автоматическое	
включение освещения	44
Автоматическое регулирование	
громкости (AVC)	129
Автоматическое управление	
микроклиматом	70
Автосохранение	122
Адаптивная система	
переднего освещения (AFS)	46
Аккумуляторная батарея	254
запуск двигателя от	
вспомогательной	
аккумуляторной батареи	256, 257
зарядка	258
использование	
вспомогательных проводов	256
использование	
пускового устройства	257
меры безопасности	254
обслуживание	254
последствия отсоединения	259
предупреждающие символы	254
сигнализатор	90
сменные аккумуляторные	
батареи	259
снятие	258
установка	259
утилизация	259
электронный ключ	9
Антиблокировочная	
система тормозов (ABS)	102
сигнализатор	102
Антифриз	241

## Аудиосистема

DVD	148
iPod®	137
Logic 7	129
USB-устройства	137
автосохранение	122
адаптивная регулировка громкости (AVC)	122
воспроизведение файлов MP3	126
выбор частотного диапазона	122
дорожная информация	124
использование радиоприемника	122
настройка баланса	129
настройки	129
обзор	121
обзор аудиосистемы	
класса «Премиум»	121
органы управления	121
телевидением	143
переносное аудиоустройство	137
поиск радиостанций	123
предварительно установленные радиостанции	123
проигрыватель компакт-дисков	125
радио DAB	134
регулятор тембра	122
сенсорный экран	
воспроизведение файлов MP3	132
настройки звука	129
обзор	127
органы управления	127
поиск радиостанций	130
система радиоинформации (RDS)	123

## Б

Багажное отделение	
доступ	9
полка	79
Безопасность	
аккумуляторная батарея	254
блокировка замков	28
в гараже	219
давление в шинах	260
детские кресла	32
перечень проверок	33
замена колеса	273
информация по ремонту шин	204
меры предосторожности	
при обращении с топливом	209
подушки безопасности	39
пользование телефоном	166
после столкновения	283
ремни безопасности	28
проверки	31
токсичные жидкости	220
шины	260
Бензин	
качество топлива	209
Ближний свет	44
Блок памяти положения сиденья	17
Блок подключения	
портативных устройств	137
Блокировка замков	28
Блокировка колес	273
Блокнот	163
воспроизведение заметок	164
запись заметки	164
удаление заметок	164
Буксировка	81
выравнивание прицепа	82
нагрузка на сцепное устройство	81
настройка прицепа (камера)	114
основные проверки	82
подключение	
электрооборудования	81
размеры шаровой опоры	
тягово-сцепного устройства	87, 88
управление прицепом	113
установка шаровой опоры	84
хранение шаровой опоры	
тягово-сцепного устройства	83

Буксировка прицепа . . . . .	82	Голосовое управление . . . . .	162
подключение		громкость . . . . .	163
электрооборудования . . . . .	81	громкость . . . . .	164
Буксировочные проушины . . . . .	280	кнопка голосового управления . . . . .	162
<b>В</b>		навигационная система . . . . .	196
Вентиляция		прерывание сеанса . . . . .	163
автоматический режим . . . . .	71	режим справки . . . . .	162
датчик загрязнения . . . . .	71	руководство по эксплуатации . . . . .	163
передние органы управления . . . . .	70	список голосовых команд . . . . .	162
передние сиденья . . . . .	70	телефон . . . . .	171
распределение воздуха . . . . .	71	учебный курс . . . . .	163
регулятор вентилятора обдува . . . . .	70	Гравий . . . . .	116
рециркуляция воздуха . . . . .	70, 71	Группы . . . . .	135
Вещевой ящик . . . . .	76	Грязь . . . . .	116
Включение сигнализации . . . . .	10	<b>Д</b>	
полное включение тревожной		Датчик дождя . . . . .	53
сигнализации . . . . .	10	Датчик загрязнения воздуха . . . . .	71
Внутреннее освещение . . . . .	49	Дверь багажного отделения	
заднее . . . . .	49	открытие . . . . .	4, 9
замена лампы . . . . .	231	Двигатель	
переднее . . . . .	49	бензиновый . . . . .	245
Временное запасное колесо . . . . .	278	дизельный . . . . .	245
Вспомогательные провода . . . . .	256	спецификации . . . . .	245
Вспомогательный обогреватель . . . . .	73	Двойное запирание . . . . .	10
Выбор диапазона частот . . . . .	122	Декларации о соответствии . . . . .	286
Выбор передачи . . . . .	93	Детские кресла . . . . .	32
CommandShift™ . . . . .	94	ISOFIX . . . . .	36
Выбросы CO <sub>2</sub> . . . . .	214	установка . . . . .	36
Выключение двигателя . . . . .	92	безопасность . . . . .	33
Выравнивание прицепа . . . . .	82	контрольная проверка . . . . .	33
Высота при движении		расположение . . . . .	34
по бездорожью . . . . .	99	страховочные лямки . . . . .	38
		точки крепления . . . . .	36
		ISOFIX . . . . .	36
		страховочной лямки . . . . .	38
<b>Г</b>		Деформация типа «плоские пятна» . . . . .	262
Габаритные фонари . . . . .	44	Дизельное топливо	
Галогеновые лампы . . . . .	225	качество топлива . . . . .	210
Гнезда для установки		противосажевый фильтр . . . . .	218
домкрата . . . . .	275, 276	содержание серы . . . . .	210
Гнезда питания дополнительного		устройство топливной защиты . . . . .	213
оборудования . . . . .	78	Динамометрические стенды . . . . .	219
Гнездо дополнительного входа . . . . .	137, 141	Дисплей панели приборов . . . . .	67
Гнездо питания . . . . .	78	Дисплей расхода топлива . . . . .	68
Голосовая активация . . . . .	162	Дополнительное оборудование . . . . .	233
Голосовая почта . . . . .	168		

Дополнительные подушки сидений для детей . . . . .	38
Дорожные сообщения . . . . .	124
Доступ без ключа . . . . .	7
запирание без ключа . . . . .	12

## Ж

<b>Жидкости</b>	
антифриз . . . . .	241
жидкость омывателя ветрового стекла	
долив . . . . .	244
проверка уровня . . . . .	244
расположение бачка . . . . .	221, 222
жидкость привода сцепления	
долив . . . . .	242
проверка уровня . . . . .	241
заправочные емкости . . . . .	246
моторное масло	
долив . . . . .	239
проверка уровня . . . . .	237
расположение фильтра . . . . .	221, 222
спецификации . . . . .	239
омывающая жидкость	
долив . . . . .	244
проверка уровня . . . . .	244
расположение бачка . . . . .	221, 222
охлаждающая жидкость	
долив . . . . .	240
проверка уровня . . . . .	240
расположение бачка . . . . .	221, 222
рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления	
долив . . . . .	243
проверка уровня . . . . .	243
расположение бачка . . . . .	221, 222
спецификации . . . . .	245
тормозная жидкость	
долив . . . . .	242
проверка уровня . . . . .	241
расположение бачка . . . . .	221, 222
Жидкостный подогреватель . . . . .	73

## З

Завершение телефонного вызова . . . . .	167
Задержка выключения (фары) . . . . .	45
Задние сиденья	
положение посадки (7-местные автомобили) . . . . .	23
раскладывание	
5-местный автомобиль . . . . .	21
7-местный автомобиль . . . . .	23
складывание	
5-местный автомобиль . . . . .	20
7-местный автомобиль . . . . .	22
третий ряд (7-местные автомобили) . . . . .	24
посадка . . . . .	23
раскладывание . . . . .	25
складывание . . . . .	25
Зажигание . . . . .	90
Замена колеса	
безопасность . . . . .	273
временное запасное колесо . . . . .	278
гнезда для установки домкрата . . . . .	275, 276
замковые гайки	
крепления колеса . . . . .	277
использование колодок . . . . .	273
комплект инструментов . . . . .	271
опускание запасного колеса . . . . .	271
подъем автомобиля	
домкратом . . . . .	274, 275, 276
процедура . . . . .	277
хранение замененного колеса . . . . .	279

- Замена лампы . . . . . 223
  - габаритный фонарь . . . . . 228
  - галогенная фара ближнего света . . . 226
  - галогеновая фара
    - дальнего света . . . . . 227
  - галогеновые лампы . . . . . 225
  - задние фонари . . . . . 230
  - идентификация лампы фары . . . . . 225
  - ксеноновая фара . . . . . 226
  - ксеноновые лампы . . . . . 225
  - лампа бокового повторителя
    - указателя поворота . . . . . 230
  - лампа указателя поворота . . . . . 228
  - освещение номерного знака . . . . . 230
  - передняя противотуманная фара . . . 229
  - плафоны внутреннего
    - освещения . . . . . 231
  - снятие заднего фонаря . . . . . 229
  - снятие фары . . . . . 224
  - статический фонарь
    - освещения при поворотах . . . . . 227
- Замки
  - автоматическое
    - повторное запираение . . . . . 7
  - внутренний . . . . . 12
  - дверей . . . . . 12
  - доступ без ключа . . . . . 7
  - замена батарейки
    - электронного ключа . . . . . 9
  - несколько точек доступа . . . . . 7
  - одна точка доступа . . . . . 7
  - полное открывание . . . . . 7
- Замковые гайки крепления колеса . . . 277
- Замок капота . . . . . 220
- Замок рулевой колонки . . . . . 8
- Запасное колесо . . . . . 278
  - опускание . . . . . 271
- Запасные части . . . . . 233
- Запирание без ключа . . . . . 4, 12
- Запирание и отпирание . . . . . 4, 10, 12
  - автозапирание при
    - трогании с места . . . . . 11
    - без ключа . . . . . 4
  - блокировка замков . . . . . 28
  - двойное запираение . . . . . 10
  - запирание без ключа . . . . . 12
  - использование аварийного
    - механического ключа . . . . . 4
  - неполное запираение . . . . . 12
  - однократное запираение . . . . . 10
  - полная блокировка . . . . . 10
  - полное включение тревожной
    - сигнализации . . . . . 10
  - полное закрывание . . . . . 11
  - служебный режим . . . . . 13
- Заправка топливом
  - емкость бака . . . . . 212
  - лючок топливозаливной
    - горловины . . . . . 211
  - расход топлива . . . . . 214
  - спецификации топлива . . . . . 212
  - топливозаливная горловина . . . . . 211
  - устройство топливной защиты
    - дизельных автомобилей . . . . . 213
- Запуск без ключа . . . . . 91
- Запуск двигателя . . . . . 91
- Запуск от вспомогательной
  - аккумуляторной батареи . . . . . 256
- Зарядка аккумуляторной батареи . . . . 258
- Зеркала
  - автоматический наклон при
    - движении задним ходом . . . . . 57
  - заднего вида . . . . . 56
  - наружные . . . . . 56
  - обогрев . . . . . 72
  - принцип работы . . . . . 56
  - электропривод складывания . . . . . 56
- Зимние шины . . . . . 263
- Значения буксируемой массы . . . . . 81

## И

Идентификационный номер автомобиля (VIN) . . . . .	284, 285
Идентификация автомобиля . . . . .	284
Интервалы технического обслуживания . . . . .	216
Информационная панель . . . . .	67
Информационные сообщения . . . . .	67
информационная панель . . . . .	67
сообщения . . . . .	67
Информационный модуль водителя . . . . .	67
Использование противобуксовочной системы . . . . .	98
Использование пульта дистанционного управления	
аварийный механический ключ . . . . .	4
электронный ключ . . . . .	4
системные передатчики электронных ключей . . . . .	253
Использование радиоприемника . . . . .	129
Использование ремней безопасности во время беременности . . . . .	28
Использование системы динамической стабилизации . . . . .	97
DSC . . . . .	97

## К

Камера заднего вида . . . . .	112
Камеры . . . . .	112
автоматическое обзорное изображение (Япония) . . . . .	112
вид вблизи . . . . .	112
движение задним ходом . . . . .	113
камера заднего вида . . . . .	112
настройка прицепа . . . . .	114
настройки (Япония) . . . . .	113
система камер кругового обзора . . . . .	112
специальные виды . . . . .	113
управление прицепом . . . . .	113
Камни-малый ход . . . . .	116
Капот	
закрывание . . . . .	220
открывание . . . . .	220
Ключи	
аварийный механический ключ . . . . .	4

Кнопки предварительной настройки (DAB) . . . . .	135
вызов предварительно сохраненных каналов . . . . .	135
предварительная настройка каналов . . . . .	135
Колеса	
безопасность при замене колеса . . . . .	273
данные по геометрии колес (только для Китая) . . . . .	252
замковые гайки крепления колеса . . . . .	277
использование цепей противоскольжения . . . . .	263
спецификации на дополнительное оборудование . . . . .	251
Колеса и шины	
спецификации . . . . .	251
Колеса . . . . .	116
Колодки для колес . . . . .	273
Комплект для ремонта проколов шин . . . . .	204, 205
Компрессор . . . . .	204
Кондиционер . . . . .	70
автоматический режим . . . . .	71
датчик загрязнения . . . . .	71
задние органы управления . . . . .	72
задняя часть салона	
максимальное оттаивание . . . . .	71
распределение воздуха . . . . .	71
рециркуляция воздуха . . . . .	71
Коробка передач	
автоматическая . . . . .	93
механическая . . . . .	95
раздаточная коробка . . . . .	95
Круиз-контроль . . . . .	110
включение . . . . .	110
органы управления . . . . .	110
приостановка работы . . . . .	111
увеличение заданной скорости . . . . .	111
уменьшение заданной скорости . . . . .	111
Ксеноновые лампы . . . . .	225

<b>Л</b>	
Лампы для чтения . . . . .	49
<b>М</b>	
Маршрутный компьютер . . . . .	68
Масляный щуп . . . . .	221
Масса . . . . .	247
Меню информации и настроек автомобиля . . . . .	69
Метанол . . . . .	209
Метки . . . . .	173
Механическая коробка передач . . . . .	95
Модификации для людей с ограниченными физическими возможностями . . . . .	216
Мойка автомобиля . . . . .	233
Моторное масло . . . . .	220
долив . . . . .	239
проверка уровня . . . . .	237
спецификация . . . . .	239
Моторный отсек . . . . .	221, 222
снятие подкапотных крышек . . . . .	223
установка подкапотных крышек . . . . .	223
Мультимедийная система	
в задней части салона (RSE) . . . . .	152
блокировка дистанционного управления . . . . .	153
включение . . . . .	153
выбор аудиоисточника . . . . .	153, 157
выбор видеоисточника . . . . .	153, 158
дистанционное управление . . . . .	155
информация на экране . . . . .	159
использование . . . . .	153
настройки дисплея . . . . .	157
наушники . . . . .	160
органы управления, расположенные сзади . . . . .	159
управление . . . . .	153
формат видеосигнала . . . . .	157
экран управления . . . . .	152
<b>Н</b>	
Набор инструментов . . . . .	271
Набор номера . . . . .	167
Навигационная система . . . . .	174
RDS-TMC . . . . .	189
активация . . . . .	189
голосовые указания . . . . .	191
значки событий RDS-TMC . . . . .	190
альтернативные маршруты . . . . .	181
бездорожье	
варианты маршрута . . . . .	194
загрузка маршрута . . . . .	193
навигация . . . . .	193
новый маршрут . . . . .	193
редактирование маршрута . . . . .	195
быстрый выбор объектов инфраструктуры . . . . .	188
вызов внедорожной точки из памяти . . . . .	180
голосовое управление . . . . .	196
голосовые инструкции . . . . .	176
добавление пунктов маршрута . . . . .	182
дом в качестве пункта назначения . . . . .	180
дорожная обстановка на маршруте . . . . .	191
доступ к зоне наблюдения . . . . .	192
зона наблюдения . . . . .	192
изменение маршрута . . . . .	181
канал передачи дорожной информации (TMC) обзор . . . . .	189
лицензионный договор . . . . .	201
объекты инфраструктуры (POI) . . . . .	187
значки . . . . .	188
категории . . . . .	187
окно компаса . . . . .	176
параметры маршрута . . . . .	181
перекресток автотрассы . . . . .	180
персональные настройки . . . . .	176
порядок пунктов маршрута . . . . .	182
предыдущий пункт назначения . . . . .	180
просмотр маршрута . . . . .	183
просмотр маршрута и списка поворотов . . . . .	184

пункт назначения	
адрес . . . . .	177
ввод . . . . .	177
карта . . . . .	179
координаты . . . . .	179
объект инфраструктуры (POI) . . . . .	178
память . . . . .	179
почтовый индекс . . . . .	178
расчет альтернативного маршрута . . . . .	191
режимы экрана . . . . .	175
сохранение местоположения дома . . . . .	187
сохранение новых местоположений . . . . .	184
сохраненные пункты . . . . .	186
список событий на маршруте . . . . .	191
средства управления предварительным просмотром . . . . .	183
точки, которых следует избегать . . . . .	186
Навигация на бездорожье . . . . .	193
варианты маршрута . . . . .	194
загрузка маршрута . . . . .	193
новый маршрут . . . . .	193
редактирование маршрута . . . . .	195
Нагрузка на сцепное устройство . . . . .	81
Наружная температура . . . . .	62
Наружные зеркала . . . . .	56
наклон зеркал при движении задним ходом . . . . .	57
регулировка и складывание . . . . .	56
Настройка уровня громкости . . . . .	129
Настройки . . . . .	69
автомобиля . . . . .	69
время и дата . . . . .	125
звука . . . . .	129
Наушники . . . . .	160
Неполное запираение . . . . .	12
Несколько точек доступа . . . . .	7
Низкое давление масла . . . . .	90
Номер двигателя . . . . .	284
<b>О</b>	
Обзор панели приборов . . . . .	62
панель приборов . . . . .	62
Обогрев . . . . .	70
автоматический режим . . . . .	71
вспомогательный обогреватель . . . . .	73
задние органы управления . . . . .	72
задняя часть салона . . . . .	72
органы управления . . . . .	70
оттаивание . . . . .	71
передние сиденья . . . . .	70
распределение воздуха . . . . .	71
таймер . . . . .	74, 75
Обогрев зеркал . . . . .	72
Обогрев стекол . . . . .	70, 72
Обогреватели стекол . . . . .	70, 72
Обогреватель ветрового стекла . . . . .	70, 72
Обогреватель заднего стекла . . . . .	72



Обслуживание . . . . .	216	Одна точка доступа . . . . .	7
безопасность . . . . .	219	Однократное запираение . . . . .	10
безопасность в гараже . . . . .	219	Одометр . . . . .	68
вентили шин . . . . .	261	Окна . . . . .	54
ежедневные проверки . . . . .	217	блокиратор стеклоподъемников . . . . .	54
еженедельные проверки . . . . .	217	восстановление настройки	
закрывание капота . . . . .	220	стеклоподъемника . . . . .	232
замена лампы . . . . .	223	защитная функция	
интервалы технического		стеклоподъемников . . . . .	55
обслуживания . . . . .	216	полное закрывание . . . . .	11
обзор моторного отсека . . . . .	221, 222	принцип работы . . . . .	54
омывающая жидкость		управление одним касанием . . . . .	55
долив . . . . .	244	Октановое число . . . . .	209
проверка уровня . . . . .	244	Омыватели	
открывание капота . . . . .	220	задние . . . . .	53
отработанное моторное масло . . . . .	220	фары . . . . .	53
охлаждающая жидкость		Омыватели ветрового стекла	
долив . . . . .	240	засорение жиклеров . . . . .	223
проверка уровня . . . . .	240	Омыватель заднего стекла . . . . .	53
очистка . . . . .	234	Омывающая жидкость	
очистка днища кузова . . . . .	234	долив . . . . .	244
проверка давления в шинах . . . . .	261	проверка уровня . . . . .	244
проверка моторного масла . . . . .	237	расположение бачка . . . . .	221, 222
противосажевый фильтр (DPF) . . . . .	218	Опции каналов	
процедура регенерации . . . . .	219	выбор группы . . . . .	135
рабочая жидкость гидроусилителя		Органы управления	
рулевого управления		аудиосистемой для	
долив . . . . .	243	пассажиров на задних сиденьях . . . . .	159
проверка уровня . . . . .	243	Осветительные приборы . . . . .	44
ремни безопасности . . . . .	236	адаптивная система	
система подушек безопасности . . . . .	216	переднего освещения (AFS) . . . . .	46
снижение токсичности		ближний свет . . . . .	44
отработавших газов . . . . .	218	габаритные фонари . . . . .	44
спецификации		наружная подсветка . . . . .	4
рабочих жидкостей . . . . .	245	наружные . . . . .	44
технические характеристики . . . . .	245	плафон общего освещения . . . . .	49
токсичные жидкости . . . . .	220	салон . . . . .	49
топливная система . . . . .	220	снятие заднего фонаря . . . . .	229
тормозная жидкость		технические	
долив . . . . .	242	характеристики ламп . . . . .	250
проверка уровня . . . . .	241	фары . . . . .	44
тяжелые условия эксплуатации . . . . .	217	задержка выключения	
Объект инфраструктуры (POI)		фар при парковке . . . . .	45
в качестве пункта назначения . . . . .	178	идентификация лампы фары . . . . .	225
		снятие фары . . . . .	224
		фонари освещения при поворотах . . . . .	46

Освещение . . . . .	44	Переключение диапазонов . . . . .	95
адаптивная система		индикаторы . . . . .	95
переднего освещения (AFS) . . . . .	46	Переносное аудиоустройство . . . . .	137
наружное . . . . .	44	воспроизведение с	
салон . . . . .	49	переносного устройства . . . . .	138
фонари освещения при поворотах . . . . .	46	выбор аудиоисточника . . . . .	140
Ответ на входящие вызовы . . . . .	167	использование	
Отказ от входящего вызова . . . . .	167	сенсорного экрана . . . . .	140
Отключение подушки		обзор . . . . .	140
безопасности пассажира . . . . .	41	органы управления . . . . .	140
Отключение сигнализации . . . . .	8	повтор . . . . .	140
отключение при неисправности		подключение . . . . .	137
кнопки отпирания . . . . .	8	нескольких устройств . . . . .	139
отключение сигнализации		переносного устройства . . . . .	138
после срабатывания . . . . .	13	поиск . . . . .	140
Открытие и закрывание капота . . . . .	220	пропуск/поиск . . . . .	140
Отпирание . . . . .	4, 12	случайное воспроизведение . . . . .	140
Отсеки в дверях . . . . .	76	список композиций . . . . .	140
Отсеки для вещей . . . . .	76	Перчаточный ящик . . . . .	76
Охлаждающая жидкость		Песок . . . . .	116
антифриз . . . . .	241	Плавление предохранители . . . . .	264
долив . . . . .	240	доступ . . . . .	264
проверка уровня . . . . .	240	замена . . . . .	265
Очистка		предохранители в	
аудиосистема . . . . .	236	моторном отсеке . . . . .	266
днище автомобиля . . . . .	234	предохранители в салоне . . . . .	267
кожа . . . . .	235	расположение блоков	
крышки модулей		предохранителей . . . . .	264
подушек безопасности . . . . .	236	Плафоны в противосолнечных	
панель приборов . . . . .	236	козырьках . . . . .	49
пластик и ткань . . . . .	234	Плафоны общего освещения . . . . .	49
после поездки по бездорожью . . . . .	234	Плафоны подсветки выхода . . . . .	49
ремни безопасности . . . . .	236	Пневматическая подвеска . . . . .	99
салон . . . . .	234	высота для бездорожья . . . . .	99
сенсорный экран . . . . .	236	дистанционное управление . . . . .	101
снаружи . . . . .	233	органы управления . . . . .	99
<b>П</b>		режим посадки . . . . .	100
Панель управления . . . . .	316	режим «проползания» . . . . .	100
Перевозка груза . . . . .	79	увеличенная высота	
точки крепления багажа . . . . .	80	для бездорожья . . . . .	100
Передачики . . . . .	253	Подвеска . . . . .	99
Передачи повышенного диапазона . . . . .	95	Подголовники	
Передачи пониженного диапазона . . . . .	95	задние сиденья . . . . .	26
Переключатель направления		передние . . . . .	18
светового пучка (фары) . . . . .	47	Поддомкрачивание	
		автомобиля . . . . .	274, 275, 276
		Подканалы . . . . .	135

- Подключение iPod® . . . . . 137
- Подключение дополнительных устройств . . . . . 141
- Подключение электрооборудования прицепа . . . . . 81
- Подлокотник . . . . . 17
- Подстаканники . . . . . 76
- Подушки безопасности . . . . . 39, 40
- компоненты . . . . . 40
- очистка крышек модулей подушек безопасности . . . . . 236
- правила обслуживания . . . . . 43
- принцип срабатывания . . . . . 40
- раскрытие . . . . . 42
- сигнализатор . . . . . 43
- техническое обслуживание . . . . . 216
- Поездка по бездорожью
- очистка . . . . . 234
- Поиск композиции на портативном устройстве . . . . . 141
- Полная блокировка . . . . . 10
- Полное закрывание . . . . . 11
- без ключа . . . . . 13
- Полное открывание . . . . . 7
- Портативные устройства
- подключение . . . . . 137
- Потолочный люк . . . . . 54
- восстановление настройки защитная функция . . . . . 232
- стеклоподъемников . . . . . 55
- калибровка . . . . . 232
- принцип работы . . . . . 54
- шторки . . . . . 54
- Поясничная опора . . . . . 14, 15
- Правильная посадка . . . . . 16
- Предварительная установка (радио) . . . . . 123
- Предупреждающие сообщения . . . . . 67
- Предупреждающие таблички . . . . . 284
- Пристегивание ремней безопасности . . . . . 28
- Проверка масла . . . . . 237
- Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя . . . . . 240
- Проигрыватель DVD . . . . . 148
- воспроизведение . . . . . 150
- загрузка диска . . . . . 148
- настройки экрана . . . . . 151
- органы управления . . . . . 149
- переход к меню . . . . . 150
- специальные функции . . . . . 151
- форматы . . . . . 151
- Проигрыватель компакт-дисков . . . . . 125
- воспроизведение дорожек в случайном порядке . . . . . 126
- воспроизведение файлов MP3 . . . . . 126, 132
- воспроизведение файлов MP3 . . . . . 132
- выбор дорожки . . . . . 126
- загрузка диска . . . . . 125
- повтор . . . . . 126
- сенсорный экран
- загрузка диска . . . . . 132
- Пройденный путь . . . . . 68
- Проколы шин . . . . . 261
- Промывка . . . . . 233
- Противобуксовочная система . . . . . 98
- Противосажевый фильтр (DPF) . . . . . 218
- процедура регенерации . . . . . 219
- Противотуманные фары . . . . . 44
- Процедура регенерации (DPF) . . . . . 219
- Процедура ремонта проколов шин . . . . . 206
- Пульт дистанционного управления . . . . . 4
- замена батареек . . . . . 9
- запирание автомобиля и включение сигнализации . . . . . 10
- проверка электронного ключа . . . . . 8
- Пункты маршрута . . . . . 182
- Р**
- Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления
- долив . . . . . 243
- проверка уровня . . . . . 243
- Радио
- DAB . . . . . 134
- поиск радиостанций . . . . . 130
- ручная настройка . . . . . 131
- тип передач (PTY) . . . . . 131

Радиопульт дистанционного управления гаражными воротами	
информация и поддержка	61
перед началом программирования	58
перепрограммирование отдельной кнопки	
радиопульт для управления гаражными воротами	60
программирование	59
въездных ворот	60
устройств с плавающим кодом	60
удаление программы	59
Радиопульт управления гаражными воротами	58
Раздаточная коробка	95
индикаторы переключения диапазонов	95
переключение диапазонов	95
Размеры	
автомобили с пневматической подвеской	249
автомобили с пружинной подвеской	248
геометрия колес (только для Китая)	252
ход педали тормоза (только для Китая)	252
Распределение воздуха	70, 71
Расход топлива	214
городской цикл	214
загородный цикл	214
Регистрация данных	283
сервисная информация	232
Регистрация параметров	232
Регистрация событий	283
Регулирование громкости системы голосового управления	164
Регулирование скорости вентилятора	70
Регулировка фар для поездок в других странах	47
Регулятор громкости автоматического регулирование громкости (AVC)	122
Регулятор тембра	122
Регуляторы температуры	
передние	70
Режим выхода	18, 27
Режим оттаивания	70, 71
Режим посадки	18, 27, 100
Режим «проползания»	100
Резервная процедура запуска без ключа	92
Ремни безопасности	28, 30
безопасность	28, 30
проверки	31
использование во время беременности	28
отстегивание ремня безопасности	28
очистка	236
пристегивание ремня безопасности	28
регулировка по высоте	28
сигнализатор	31
сигнализатор непристегнутого ремня безопасности	31
Рециркуляция	70
Рециркуляция воздуха	70, 71
датчик загрязнения	71
Роликовые стелды	219
Рулевая колонка	
блокировка	8, 90
режим выхода	18
режим посадки	18
Рулевое колесо	
регулировка положения	27
режим посадки и выхода	27
сохранение положения в памяти	27
Ручной тормоз	103

<b>С</b>	
Световые сигнализаторы . . . . .	63
антиблокировочная	
система тормозов (ABS) . . . . .	102
низкое давление масла . . . . .	90
обзор . . . . .	63
предупреждение об	
аккумуляторной батарее . . . . .	90
ремень безопасности . . . . .	31
система контроля	
давления в шинах (TPM) . . . . .	106
тормоза . . . . .	102
Связывание цифрового	
радиовещания (DAB) . . . . .	136
Сенсорный экран	
включение . . . . .	128
выбор служебного режима . . . . .	13
выключение . . . . .	128
голосовые настройки . . . . .	129
органы управления . . . . .	130
DAB . . . . .	134
портативными устройствами . . . . .	140
телевидением . . . . .	143
телефоном . . . . .	168
очистка . . . . .	236
персонализация . . . . .	128
экран управления	
мультимедийной системы	
в задней части салона . . . . .	152
Сертификаты соответствия . . . . .	286
Сигнализация	
включение . . . . .	10
индикатор . . . . .	11
отключение . . . . .	8, 13
отключение после срабатывания . . . . .	13
периметрическая . . . . .	10
полное включение . . . . .	10
Сиденья	
детские сиденья . . . . .	32
память . . . . .	17
передние . . . . .	15
передние подголовники . . . . .	18
передние (с механической	
регулировкой) . . . . .	14
положение посадки	
(7-местные автомобили) . . . . .	23
положение сиденья . . . . .	16
поясничная опора . . . . .	14, 15
правильная посадка . . . . .	16
программируемые . . . . .	17
раскладывание заднего сиденья	
5-местные автомобили . . . . .	21
7-местные автомобили . . . . .	23
регулировка в случае	
остановки перемещения . . . . .	16
регулировка валиков . . . . .	15
регулировка вручную . . . . .	14
регулировка с помощью	
электроприводов . . . . .	15
режим выхода . . . . .	18
режим посадки . . . . .	18
складывание задних сидений	
5-местные автомобили . . . . .	20
7-местные автомобили . . . . .	22
третий ряд	
(7-местные автомобили) . . . . .	24
посадка . . . . .	23
раскладывание . . . . .	25
складывание . . . . .	25
Сиденья с ручной регулировкой . . . . .	14
Сиденья с электрической	
регулировкой . . . . .	15
программирование	
эксплуатационных регулировок . . . . .	17

Система Terrain Response		Служебный режим	13
выбор режимов водителем	117	ввод PIN-кода	13
гравий	116	выбор	13
грязь	116	отмена	8, 13
камни-малый ход	116	Снег	116
колея	116	Снижение токсичности	
основная программа	115	отработавших газов	218
перед поездкой по бездорожью	115	Снятие заднего фонаря	229
песок	116	Солнцезащитные шторки	54
работа системы	115	Соответствие требованиям	286
снег	116	Спецификации	
трава	116	двигатели	245
управление системой	115	заправочные емкости	246
Система динамической		колеса	251
стабилизации (DSC)	97	масса автомобиля	247
включение	98	опциональные колеса и шины	251
неисправность системы	98	размеры автомобиля	248, 249
отключение	98	смазочные материалы	
сигнализатор	97	и рабочие жидкости	245
Система камер кругового обзора	112	шины	251
Система контроля		Спидометр	62
давления в шинах (TPM)	106	Список вызовов	171
загрузка автомобиля	107	Спортивный режим	93
замена колеса	107	Спутниковая	
запасное колесо	107	навигационная система	174
работа	106	Средства пассивной безопасности	32
сигнализатор	106	Стеклоочистители	51
Система пассивной		датчик дождя	53
безопасности (SRS)	39	задние	53
Система помощи при парковке	108	режим регулирования	
буксировка	109	по скорости движения	52
выключатель	108	Стеклоочистители ветрового стекла	51
датчик	108	датчик дождя	53
обслуживание датчиков	109	однократное включение	51
неисправность системы	109	режим регулирования	
Система радиоинформации		по скорости движения	52
(RDS)	123, 131	режимы работы	
Система управления		стеклоочистителей	51
движением под уклон (HDC)		Стеклоочиститель заднего стекла	53
движение вверх по		Стояночный тормоз	103
крутому склону	120	автоматическая работа	104
органы управления	118	Страховочные лямки	38
предупреждающие сообщения	120	Сцепное устройство	
принцип работы	119	набор инструментов	271
сигнализатор	118	Счетчик пройденного пути	62, 69
управление выключением			
тормоза на уклоне (GRC)	119		

- Т**
- Таблица технических характеристик ламп . . . . . 250
  - Табличка с датой выпуска автомобиля . . . . . 285
  - Табличка с датой сборки . . . . . 285
  - Таблички . . . . . 284
  - Тахометр . . . . . 62
  - Телевидение
    - выбор каналов . . . . . 143
    - использование
      - сенсорного экрана . . . . . 143
      - настройки . . . . . 147
      - настройки страны . . . . . 147
      - опции меню . . . . . 144
      - органы управления . . . . . 143
      - переключение каналов . . . . . 146
      - поиск вверх/вниз . . . . . 143
      - поиск каналов . . . . . 144
    - предварительно
      - сохраненные каналы . . . . . 143
      - сохранение каналов . . . . . 144
      - список каналов . . . . . 143
      - формат изображения . . . . . 147
    - электронная телепрограмма (EPG) . . . . . 146
  - Телефон . . . . . 165, 168
    - Bluetooth® . . . . . 165
    - безопасность . . . . . 166
    - входящие вызовы . . . . . 169
      - вызов при выключенном зажигании . . . . . 169
    - голосовая почта . . . . . 168
    - голосовое управление . . . . . 171
    - голосовые команды . . . . . 172
    - голосовые метки . . . . . 173
    - громкость телефона . . . . . 167
    - завершение разговора . . . . . 167, 168, 169
    - использование
      - сенсорного экрана . . . . . 168
    - исходящий вызов . . . . . 167, 168
    - набор номера . . . . . 167
    - непринятые вызовы . . . . . 171
    - общая информация . . . . . 165
    - органы управления . . . . . 165, 168
    - отказ от приема
      - входящих вызовов . . . . . 167
    - переадресация вызова . . . . . 168
    - повторный набор
      - последнего номера . . . . . 169
    - последние десять вызовов . . . . . 171
    - предыдущие вызовы . . . . . 171
    - прием входящих вызовов . . . . . 167
    - совместимость . . . . . 166
    - сообщения . . . . . 171
    - список вызовов . . . . . 171
    - статус . . . . . 168
    - телефонный справочник . . . . . 170
    - установка спаренного
      - соединения и установка с помощью мобильного телефона . . . . . 167
      - цифровой набор номера . . . . . 168
      - электронный блокнот . . . . . 169
  - Технические характеристики . . . . . 245
  - Тип передач (PTY) . . . . . 131
  - Токсичные жидкости . . . . . 220

Топливо	
безопасность . . . . .	209
вода в топливе . . . . .	212
емкость бака . . . . .	212
заливная горловина . . . . .	211
качество бензина . . . . .	209
качество дизельного топлива . . . . .	210
лючок топливозаливной горловины . . . . .	211
метанол . . . . .	209
октановое число . . . . .	209
полная выработка топлива в баке . . . . .	210
расход . . . . .	214
содержание серы . . . . .	210
спецификация . . . . .	212
техническое обслуживание . . . . .	220
триметилбутиловый эфир (ТМБЭ) . . . . .	210
устройство топливной защиты дизельных автомобилей . . . . .	213
этанол . . . . .	209
Тормоза . . . . .	102
сигнализатор ABS . . . . .	102
стояночный тормоз . . . . .	103
ускоритель торможения (ЕВА) . . . . .	103
ход педали (только для Китая) . . . . .	252
электронное распределение тормозных усилий (EBD) . . . . .	103
Тормозная жидкость	
долив . . . . .	242
проверка уровня . . . . .	241
расположение бачка . . . . .	221, 222
Точки крепления	
багажа . . . . .	80
буксировочного оборудования . . . . .	280
Точки крепления ISOFIX . . . . .	36
установка . . . . .	36
Трава . . . . .	116
Триметилбутиловый эфир (ТМБЭ) . . . . .	210
<b>У</b>	
Увеличенная высота для бездорожья . . . . .	100
Указатель температуры . . . . .	62
Указатель уровня топлива . . . . .	62
Управление микроклиматом . . . . .	70
автоматический режим . . . . .	71
датчик загрязнения . . . . .	71
задние органы управления . . . . .	72
задняя часть салона . . . . .	72
максимальное оттаивание . . . . .	71
распределение воздуха . . . . .	71
рециркуляция воздуха . . . . .	71
таймер . . . . .	74, 75
Управление обогревом по таймеру . . . . .	74, 75
Управление подачей воздуха . . . . .	70
Управление световыми приборами . . . . .	44
главная панель выключателей . . . . .	44
задержка выключения фар при парковке . . . . .	45
фары . . . . .	44
Ускоритель торможения (ЕВА) . . . . .	103
Установка детского кресла ISOFIX . . . . .	36
Устройства противоскольжения . . . . .	263
<b>Ф</b>	
Фары . . . . .	44
ближний свет . . . . .	44
идентификация ламп . . . . .	225
коррекция положения фар . . . . .	48
омыватели . . . . .	53
поездки в других странах . . . . .	47
регулировка для поездок в других странах . . . . .	47
регулировка направления света фар . . . . .	47
галогеновые фары . . . . .	48
ксеноновые фары . . . . .	47
снятие . . . . .	224
Фонари освещения при поворотах . . . . .	46



<b>Ц</b>	
Цепи противоскольжения . . . . .	263
Цифровое радиовещание . . . . .	134
<b>Ч</b>	
Часы . . . . .	62
<b>Ш</b>	
Шаровая опора тягово- сцепного устройства	
размеры . . . . .	87, 88
снятие . . . . .	84, 86
съёмная . . . . .	84
установка . . . . .	84
хранение . . . . .	83
Шины	
безопасность . . . . .	260
вентили . . . . .	261
давление . . . . .	207, 260
коррекция давления при изменении температуры . . . . .	262
проверка давления . . . . .	261
проверка давления после прокола . . . . .	207
давление в опциональных шинах . . . . .	251
деформированные участки . . . . .	262
замена шин . . . . .	262
зимние шины . . . . .	263
использование цепей противоскольжения . . . . .	263
комплект для ремонта . . . . .	204
проколы . . . . .	261
комплект для ремонта проколов шин . . . . .	205
процедура ремонта . . . . .	206
система контроля давления в шинах (TPM) . . . . .	106
старение . . . . .	263
уход . . . . .	260
<b>Э</b>	
Эвакуация автомобиля . . . . .	280
бездорожье . . . . .	280
буксировка на четырех колесах . . . . .	281
после буксировки . . . . .	282
Эвакуация в случае поломки . . . . .	280
бездорожье . . . . .	280
Эксплуатация	
тяжелые условия . . . . .	217
Эксплуатация после столкновения перед запуском или поездкой . . . . .	283
Электрические стеклоподъемники	
отключение защитной функции стеклоподъемников . . . . .	55
Электронная противобуксовочная система (ETC) . . . . .	98
Электронное распределение тормозных усилий (EBD) . . . . .	103
Электронный ключ . . . . .	4
замена батарейки . . . . .	9
запирание автомобиля и включение сигнализации . . . . .	10
передатчики системы . . . . .	253
проверка положения . . . . .	8
Электронный стояночный тормоз (EPB) . . . . .	103
Этанол . . . . .	209

