

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Выключатель фонаря местного освещения.
2. Выключатель основного плафона освещения салона.
3. Сигнализатор подушки безопасности пассажира.
4. Клавиши управления потолочным люком.
5. Выключатель маршрутного компьютера.
6. Дальний свет фар/указатель поворота.
7. Переключатели круиз-контроля.
8. Панель приборов и информационная панель.
9. Органы управления аудиосистемой.
10. Органы управления стеклоочистителем и омывателем.
11. Кнопка START/STOP (Запуск/выключение двигателя).
12. Аудиосистема и органы управления.
13. Экран дисплея.
14. Выключатель системы помощи при парковке.
15. Центральный замок, отпирание.
16. Кнопка аварийной световой сигнализации.
17. Центральный замок, запираение.
18. Кнопка выключения системы запуск/выключения двигателя.
19. Главная панель управления микроклиматом.
20. Кнопка включения/выключения кондиционера.
21. Кнопка включения/выключения системы динамической стабилизации
22. Выключатель системы Terrain Response.
23. Гнездо питания.
24. Рычаг ручного тормоза.
25. Селектор передач.
26. Выключатель системы управления движением под уклон (HDC).
27. Кнопка включения/выключения рециркуляции системы управления микроклиматом.
28. Гнездо для пульта дистанционного управления.
29. Органы управления телефоном.
30. Кнопки звукового сигнала.
31. Рычаг регулировки положения рулевой колонки.
32. Регуляторы положения наружных зеркал.
33. Выключатели стеклоподъемников.
34. Выключатель блокировки стеклоподъемников.
35. Коррекция положения фар.
36. Выключатель задних противотуманных фар.
37. Главный переключатель внешних осветительных приборов.
38. Выключатель передних противотуманных фар.
39. Общий регулятор подсветки панели приборов.

