

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ



Для получения дополнительной информации по пронумерованным позициям см. номер страницы.

1. Блокировка задних стеклоподъемников и функция "детский" замок (блокировка задних дверей от случайного открытия детьми)([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
2. Органы управления стеклоподъемниками ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
3. Регулятор положения зеркал и управление электроприводом складывания зеркал ([НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА](#)).
4. Сохранение и вызов из памяти настроек сиденья водителя ([ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ](#)).
5. Центральное запираение/отпираение ([ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ И РУЧКИ](#)).
6. Открывание капота ([ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА](#)).
7. Открывание двери багажного отделения ([ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ](#)).
8. Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения ([СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫЕЗДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ](#)).
9. Регулятор освещения салона ([ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА](#)).
10. Коррекция угла наклона фар ([HEADLIGHT LEVELLING](#)).
11. Наружное освещение ([УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ](#)) и маршрутный компьютер ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА](#)).
12. Подрулевой лепесток понижения передач ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
13. Органы управления на панели приборов ([МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ](#)), органы управления аудиосистемой ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ](#)), голосовое управление ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ](#)) и органы управления телефоном ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ](#)).

14. Звуковой сигнал.
15. Ограничитель скорости (ОБЗОР), круиз-контроль (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ) или адаптивный круиз-контроль (ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ).
16. Панель приборов (ЩИТОК ПРИБОРОВ).
17. Подогрев рулевого колеса (ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА).
18. Подрулевой лепесток повышения передач (АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ).
19. Органы управления стеклоомывателями/стеклоочистителями (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ).
20. Запуск/выключение двигателя (ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ).
21. Сенсорный экран (ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА).
22. Орган управления питанием/громкостью (УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ).
23. Слот для загрузки CD-/DVD-дисков и кнопка извлечения (УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ).
24. Фонари аварийной сигнализации.
25. Органы управления климат-контролем (КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА).
26. Автоматическая интеллектуальная система запуска/остановки двигателя "Стоп/Старт" (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ "СТОП/СТАРТ").
27. Программа ECO (ПРОГРАММА ECO).
28. Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE).
29. Система контролируемого движения под уклон (HDC) или круиз-контроль на низких скоростях при движении на различных типах поверхности (АТРС) (ОБЗОР СИСТЕМЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД УКЛОН (HDC)/ОБЗОР КРУИЗ-КОНТРОЛЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL (АТРС)).
30. Система динамического контроля устойчивости Dynamic Stability Control (DSC) (СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)).
31. Селектор коробки передач (АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ).
32. Электрический стояночный тормоз (EPB) (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (EPB)).
33. Шторка крыши (ШТОРКА КРЫШИ).
34. Оптимизированная служба помощи на дорогах Optimised Roadside Assistance (PROTECT).
35. Функция экстренного вызова (PROTECT).
36. Передние плафоны местного освещения (ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА).
37. Плафон освещения передней части салона (ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА).