

В

Bluetooth®	120, 121
добавление или смена телефона	123
потеря соединения Bluetooth®	123
совместимость	121
удаление телефона из системы	123

Н

HomeLink®	43
-----------------	----

Р

RDS-TMC	152
---------------	-----

Т

Terrain Response	
выбор режимов водителем	91
перед поездкой по бездорожью	90
управление системой	
Terrain Response	90

А

Автоматическая коробка передач	
автоматический режим	74
Автоматическая настройка каналов	113
Автоматическая система стоп/старт	72
Автоматическое включение	
освещения	35
Автоматическое сохранение	
настроек радиостанций	100
автосохранение настроек	
радиостанций	
аудиосистема класса	
«Премиум»	100
стандартная аудиосистема	101
Автоматическое управление	
микроклиматом	57
органы управления	57
Адаптивная система переднего	
освещения (AFS)	36

Аккумуляторная батарея

замена аккумуляторной батареи	210
замена батареи	211
отсоединение	210
последствия отсоединения	211
установка	211
утилизация аккумуляторной	
батареи	211
зарядка аккумуляторной батареи	210
предупреждающие символы	206
сигнализатор аккумуляторной	
батареи	70
уход за аккумуляторной батареей	206
Альтернативные частоты (AF)	104
аудиосистема класса	
«Премиум»	104
стандартная аудиосистема	104

Б

Безопасность

блокировка замков	17
детские кресла	22
перечень проверок детских кресел	25
подушки безопасности	29
пользование телефоном	120
проверки ремней безопасности	21
ремни безопасности	17
Ближний свет	35
Блокировка замков	17
Буксировка	
буксировка прицепа	67
подключение	
электрооборудования	
прицепа	67
обязательные проверки	
перед буксировкой	68
размеры шаровой опоры	
тягово-сцепного устройства	69
рекомендуемые значения	
буксируемой массы	67
точки крепления	
буксировочной проушины	85
передние и задние	
буксировочные проушины	85

В			
Включение DAB	113		
Внутреннее освещение	37		
заднее	37		
переднее	37		
Воспроизведение в случайном порядке			
выбор воспроизведения в случайном порядке аудиосистема класса «Премиум»	109		
стандартная аудиосистема	110		
Воспроизведение компакт-дисков	108		
Воспроизведение файлов MP3	111		
Вспомогательные провода	208		
Вспомогательный обогреватель	60		
Выбор компакт-диска	108		
Выравнивание прицепа	68		
Г			
Габаритные фонари	35		
Глушение двигателя	73		
Д			
Дальний свет	35		
Датчик дождя	48		
Детские кресла	22		
ISOFIX	27		
установка	27		
безопасность	25		
контрольная проверка	25		
расположение	24		
страховочные лямки	28		
точки крепления	27		
ISOFIX	27		
страховочной лямки	28		
Деформация типа «плоские пятна»	214		
Дополнительное оборудование	189		
Дополнительные подушки сидений для детей	28		
Ж			
Жидкостный подогреватель	60		
З			
Загрузка компакт-дисков	107		
загрузка всех	108		
загрузка компакт-диска проигрыватель			
на один диск	107		
проигрыватель на шесть дисков	107		
Замена ламп	179		
общие сведения	179		
Замки			
зарядка батареек электронного ключа	7		
Замок капота	176		
Запирание и отпирание			
блокировка замков	17		
запирание и отпирание автомобиля изнутри	9		
неполное запирание	9		
функция автозапирания при трогании с места	9		
Заправка топливом	169		
топливоналивная горловина	169		
Запуск бензинового двигателя	71		
запуск	71		
Запуск дизельного двигателя	71		
выключение двигателя	72		
механическая коробка передач	71		
Запуск от вспомогательной аккумуляторной батареи	208		
Звуковой сигнализатор непристегнутого ремня безопасности	21		
Зеркала	59		
автоматический наклон при движении задним ходом	42		
заднего вида	41		
наружные	41		
принцип работы	41		
электропривод складывания	41		

И

Идентификационный номер автомобиля (VIN)	228
Извлечение компакт-дисков	108
Извлечение нескольких компакт-дисков	108
Информация об обслуживании подушек безопасности	34
Использование проводов для запуска двигателя	208

К

Канал дорожных сообщений Traffic Master (TMC)	152
Качество топлива	167
автомобили с бензиновым двигателем	167
автомобили с дизельным двигателем	168
альтернативные виды топлива для бензиновых двигателей	167
Кнопка ECO	73
Кнопка выбора диапазона	100
Кнопки предварительной настройки	115
вызов предварительно сохраненного канала	115
предварительная настройка каналов	115
прокрутка предустановок	115
радиостанций	101

Колеса и шины	
замена колеса	222
безопасность при замене колеса	224
временное запасное колесо	225
замковые гайки	
крепления колеса	225
технические характеристики	205
Комплект для ремонта шин	160
использование комплекта Land Rover для ремонта шин	163
комплект Land Rover для ремонта шин	162
информация по безопасности	160
проверка давления в шине после ремонта	165
Коррекция положения фар	36
галогенные фары	36
Крузи-контроль	88
включение крузи-контроля	88
повышение скорости круиз-контроля	89
приостановка режима круиз-контроля	89
снижение скорости круиз-контроля	89

Л

Лампы для чтения	37
Лючок топливноналивной горловины	169

М

Маршрутный компьютер	51
Масса	203
Меню функций проигрывателя компакт-дисков	109
Меры предосторожности	167
Механическая коробка передач	76
Мойка автомобиля	189
Моторный отсек – обзор	177

Н	
Навигационная система	
RDS-TMC	152
альтернативные маршруты	155
все дорожные события	156
голосовые указания	155
динамическая навигация	155
дорожная обстановка	
на маршруте	155
доступ к зоне наблюдения	157
значки событий RDS-TMC	153
информация о	
дорожном событии	156
использование	
значков событий	155
использование	
сообщений TMC	155
объезд мест	
дорожных событий	155
события на маршруте	156
точки наблюдения	157
экран	153
автомагистраль	146
въезд/съезд	139
автоматическое затемнение	136
альтернативные маршруты	143
безопасность	134
ввод названия	
населенного пункта	142
ввод названия улицы	143
ввод номера дома	143
ввод почтового индекса	145
ввод пункта назначения	142
автомагистраль	146
альтернативные маршруты	143
карта	145
координаты	145
название населенного пункта	142
название улицы	143
номер дома	143
область поиска	142
параметры маршрута	143
почтовый индекс	145
предыдущие пункты	
назначения	146
пункты маршрута	144
сохранённые пункты	146
выбор языка	139
главное меню	137
главный пункт	142
голосовые указания	
отключение	148
декларация о соответствии	158
дилеры Land Rover	149
дисплей сенсорного экрана	
автоматическое затемнение	136
меню	136
яркость и контрастность	136
загрузка навигационного	
DVD-диска	136
значки	140
отмена значков POI	149
индикация значков (POI)	149
калибровка	138
канал дорожных сообщений	
Traffic Master (TMC)	152
карта	145
координаты	145
курс вверх	146
лицензии	157
маршрут	
расчет	147
название населенного пункта	142
название улицы	143
наименование	
сохранённого пункта	140
настройка	137
выбор объектов POI	
быстрого доступа	138, 151
выбор языка	139
калибровка	138
настройки пользователя	137

настройки	137	окно компаса	146
автомобиля		опции маршрута	146
единицы измерения		отключение голосовых указаний	148
расстояния	136	отключение звука	148
местоположение и курс		отмена навигации	148
движения автомобиля	138	параметры маршрута	143, 146
действие при нажатии кнопок	137	почтовый индекс	145
дисплея	136	предыдущие пункты назначения	146
контрастности	136	просмотр всего маршрута	147
меню	136	просмотр маршрута	147
пользовательские настройки	136	пункты исключения	141
пользователя	137	пункты маршрута	144
сенсорный экран	136	размер шрифта для	
языки	137, 139	текста на карте	137
яркости	136	раскладка клавиатуры	137
номер дома	143	расчет маршрута	147
обзор навигационной системы		редактирование	
соглашение с конечным		сохраненного пункта	141
пользователем	157	север вверх	146
область поиска	142	сохраненные пункты назначения	139
объезд на маршруте	146	главный пункт	142
объекты POI быстрого доступа	138	память	139
выбор	151	пункты назначения/маршрута	141
выбор категорий	152	сохранение пункта в памяти	139
смена категорий	151	указание пунктов исключения	141
объекты инфраструктуры (POI)	148	сохранённые пункты	139, 146
ввод по категории	150	добавление	139
ввод по названию		добавление номера телефона	140
населенного пункта	150	значки	140
выбор категорий объектов		изменение местоположения	140
POI быстрого доступа	152	наименование	140
выбор объектов POI		показ названия	140
быстрого доступа	138, 151	признаки	140
дилеры Land Rover	149	редактирование	141
другие способы выбора	150	удаление	141
индикация значков	149	список поворотов на маршруте	147
категории и подкатегории	150	удаление сохраненного пункта	141
область поиска	151	указание пункта маршрута	144
отмена индикации значков	149	указание пункта назначения	142
поиск местных объектов POI	152	указание пунктов исключения	141
список	151	формат почтового индекса	145
центры населенных пунктов	150	экран карты	
		курс вверх	146
		сервер вверх	146

- Наружная температура 50
Наружные зеркала 41
 наклон зеркал при
 движении задним ходом 42
 регулировка и складывание 41
Настройка приема
 дорожных сообщений 101
 предпочтение программы
 дорожной информации (TP) 102
Настройки 116
 автонастройка 116
 дополнительные настройки 117
 дорожная информация и
 новости в диапазоне FM 118
 поиск DAB 116
 текст цифрового радиовещания 117
Настройки экрана при
 воспроизведении компакт-диска 109
Низкое давление масла 70
- О**
- Обогрев зеркал 59
Объектов POI быстрого доступа 138
Объекты инфраструктуры (POI) 148
Окна 38
 блокиратор стеклоподъемников 38
 защитная функция
 стеклоподъемников 40
 принцип работы 38
 управление одним касанием 39
Омыватели
 задние 49
 фары 49
Опции каналов 114
 выбор группы 114
 выбор канала 114
 выбор подканала 114
 доступность сигнала 115
 сканирование каналов 114
- Органы управления
 аудиосистемой 99, 112
 настройки объемного звука 99
 регулировка баланса 99
 регулировка баланса
 передних и задних колонок 99
 регулировка высоких частот 99
 регулировка низких частот 99
 регулировка сабвуфера 99
 регулировка центрального
 динамика 99
 сброс настройки тембра 100
Осветительные приборы 35
 адаптивная система
 переднего освещения (AFS) 36
 ближний свет 35
 габаритные фонари 35
 главная панель выключателей 35
 дальний свет 35
 наружные 35
 плафон общего освещения 37
 плафоны в
 противосолнечных козырьках 37
 плафоны общего освещения 37
 плафоны подсветки выхода 37
 салон 37
 фары 35
Отключение подушки
 безопасности пассажира 32
Открывание и закрывание капота 176
- П**
- Панель приборов 50
Параметры отображения 112
Пауза при воспроизведении
 компакт-диска 109
Переключатель направления
 светового пучка (фары) 36
Повтор дорожек компакт-диска 110
Подголовники 14
Подстаканники 62
Подушки безопасности 29, 30
 компоненты 30
 принцип срабатывания 30
 раскрытие 34
Полная выработка топлива 168

Потолочный люк	38	Противосажевый фильтр (DPF)	174
защитная функция		Противотуманные фары	35
стеклоподъемников	40	Пульт дистанционного управления	4
калибровка	188	запирание	8
принцип работы	38	зарядка батареек	7
шторки	38		
Правильное расположение		Р	
на сиденье	12	Радиопульт дистанционного	
Приборная панель	252	управления гаражными воротами	
Прием новостей	104	информация и поддержка	46
предпочтение новостной станции	105	перед началом программирования	43
Принцип действия		перепрограммирование	
управление выключением		отдельной кнопки радиопуланта	
тормоза на уклоне (GRC)	94	для управления гаражными	
Приоритетный тип передач (PTY)	105	воротами	45
включение PTY		программирование	44
аудиосистема класса		программирование	
«Премиум»	105	въездных ворот	46
поиск PTY		программирование устройств	
аудиосистема класса		с плавающим кодом	45
«Премиум»	106	удаление программы	44
стандартная аудиосистема	106	Радиопульт управления	
Проверка масла в двигателе	193	гаражными воротами	43
доливка масла	194	Размеры	204
проверка уровня масла	193	Расположение блоков	
спецификация моторного масла	194	предохранителей	216
Проверка охлаждающей жидкости		замена плавкого предохранителя	217
доливка охлаждающей жидкости	195	Расход топлива	172
проверка уровня		Региональный режим (REG)	103
охлаждающей жидкости	195	региональный режим	
Проверка рабочей жидкости		аудиосистема класса	
усилителя рулевого управления	197	«Премиум»	103
доливка жидкости	199	стандартная аудиосистема	103
проверка уровня жидкости	198	Регистрация данных	226
Проверка уровня		Регистрация событий	189, 226
жидкости омывателя	199	Регулировка положения	
доливка жидкости	200	жиклеров омывателей стекол	
Проверка уровня тормозной		засорение жиклеров	178
жидкости и рабочей жидкости		Регулировка фар для поездок	
гидропривода сцепления	196	в других странах	36
доливка жидкости	197	Регулятор громкости	98
проверка уровня		автоматическое регулирование	
рабочих жидкостей	197	громкости (AVC)	98
Промывка	189	сброс настроек громкости	99
Противобуксовочная система	78		
электронная противобуксовочная			
система (ETC)	78		

- Ремень безопасности 17, 20
 безопасность 17, 20
 использование во время
 беременности 17
 отстегивание ремня безопасности . . . 17
 пристегивание ремня
 безопасности 17
 проверки 21
 регулировка по высоте 17
 сигнализатор 21
- Ручной режим управления
 микроклиматом 56
 органы управления 56
- Ручной тормоз 80
- С**
- Сброс настроек аудиосистемы 106
- Сертификаты
 декларации о соответствии 229
- Сигнализаторы 52, 70
 подушек безопасности 34
 проверка ламп 52
 ремень безопасности 21
- Сиденья
 детские сиденья 22
 задние сиденья
 складывание задних сидений 15
 ручной регулировкой 10
 электропривод сидений 11
 программирование
 эксплуатационных
 регулировок 13
- Система динамической
 стабилизации 77
 включение системы DSC 78
 неисправность системы DSC 78
 отключение системы DSC 78
 система динамической
 стабилизации (DSC) 77
- Система пассивной
 безопасности (SRS) 29
- Система помощи при парковке
 неисправность системы 84
 принцип действия 83
 уход за датчиками 84
- Система радиоинформации (RDS) 102
 включение системы RDS 102
- Система управления движением
 под уклон (HDC) 92
 включение системы HDC 92
 предупреждения 94
 работа системы HDC 93
- Сканирование дорожек
 компакт-диска 110
 сканирование компакт-диска
 аудиосистема класса
 «Премиум» 110
 стандартная аудиосистема 110
- Советы по вождению
 автомобиля с ABS 79
 сигнализатор ABS 79
 ускоритель торможения (EBA) 80
 электронное распределение
 тормозных усилий (EBD) 80
- Солнцезащитные шторы 38
- Спидометр 50
- Средства пассивной безопасности 22
- Стеклоочистители 47
 ветрового стекла 47
 датчик дождя 48
 однократное включение 47
 режим регулирования по
 скорости движения 48
 режимы работы
 стеклоочистителей 47
 датчик дождя 48
 заднего стекла 49
 задние 49
 режим регулирования
 по скорости движения 48
- Стояночный тормоз 80
 включение стояночного тормоза 80
 выключение стояночного тормоза . . . 80
- Страховочные ямки 28
- Счетчик пройденного пути 50

Т

Таблица технических характеристик ламп	205
Таблица характеристик предохранителей	
блок предохранителей в багажном отделении	220
блок предохранителей в моторном отсеке	217
блок предохранителей в салоне	219
Табличка с датой выпуска автомобиля	228
Тахометр	50
Телефон 120, 124, 127	
Bluetooth®	120
безопасность	120
выбор режима телефона	127
вызов абонента	127
главное меню телефона	124
голосовая почта	129
голосовое управление телефоном	132
использование меню во время разговора	128
набранные номера	125
настройки телефона	125
общая информация	120
прием вызова	128
принятые вызовы	124
пропущенные вызовы	124
совместимость	121
Телефонный справочник	129
меню телефонного справочника	129
Технические характеристики	
заправочные емкости	202
марки топлива	171
расход топлива	172
сведения о двигателе	201
смазочные материалы и рабочие жидкости	201

Техническое обслуживание	
общие сведения	173
технические характеристики	201
Топливо и заправка	
емкость бака	171
технические характеристики	172
Тормоза	
принцип действия	79
Точки крепления	
ISOFIX	27
установка	27
багажа	65

У

Указатель температуры	50
Указатель уровня топлива	50
Усиление других сетей (RDS-EON)	103
Установка детского кресла ISOFIX	27
Устройства противоскольжения	215
Уход за шинами	212

Ф

Фары	35
ближний свет	35
дальний свет	35
переключение направления светового пучка	36
ксеноновые фары	36
поездки в других странах	36

Ц

Цепи противоскольжения	215
----------------------------------	-----

Ч

Часы	50
Чистка автомобиля снаружи	189
чистка после поездки по бездорожью	190
Чистка салона	190
кожа	191
крышки модулей подушек безопасности	192
пластик и ткань	190
ремни безопасности	192

Ш

Шины

деформированные участки	214
коррекция давления при изменении температуры.	214
старение	215
таблица компенсации давления	214

Э

Эксплуатация после столкновения	226
перед запуском или поездкой	226
Электрические стеклоподъемники	
восстановление настройки	
стеклоподъемников	188
отключение защитной функции	
стеклоподъемников	40
Электронный ключ	
замена батарейки	7

