


Приборная панель

ОБЗОР ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ



LAN1937

Приборная панель

1. Главный выключатель наружного освещения
2. Органы управления фарами и указателями поворота
3. Переключатель управления аудиосистемой
4. Панель приборов
5. Выключатели звукового сигнала.
6. Многофункциональный переключатель
7. Органы управления очистителями и омывателями лобового стекла
8. Кнопка START/STOP (Запуск/выключение двигателя)
9. Органы управления обогревателем/кондиционером
10. Выключатель центрального замка
11. Выключатель аварийной световой сигнализации
12. Сенсорный экран
13. Выключатель перчаточного ящика
14. Главный селектор передач
15. Переключатель раздаточной коробки
16. Электронный стояночный тормоз
17. Переключатель системы управления движением под уклон
18. Органы управления пневматической подвеской
19. Выключатель системы Terrain Response
20. Органы управления сиденьями с функциями управления микроклиматом
21. Органы управления телефоном/регуляторы системы голосового управления
22. Переключатели круиз-контроля и кнопки настройки дистанции системы адаптивного круиз-контроля
23. Регулятор рулевой колонки
24. Регулировка подсветки панели приборов
25. Задние противотуманные фары
26. Передние противотуманные фары