

Информационная панель

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Предостережение: Не игнорируйте предупреждения, немедленно принимайте соответствующие меры. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению автомобиля. Если вы не уверены, что обозначает то или иное сообщение, остановите автомобиль и обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.



Предупреждающие и информационные сообщения отображаются на основной информационной панели при обнаружении неисправности или при возникновении состояния тревоги.

Существует три категории сообщений, отображаемых на информационной панели:

- Критические – сопровождаются значком предупреждения и, в некоторых случаях, звуковым сигналом.
- Предупреждающие – сопровождаются значком предупреждения.
- Информация.

Примечание: Если активно более одного сообщения, то они выводятся через две секунды, в порядке их важности.

Критические и предупреждающие сообщения

Критические и предупреждающие сообщения отображаются на информационной панели до устранения вызвавшей их неисправности или до сброса сообщения кнопкой **OK** на рулевом колесе.

Если сообщение было сброшено, красный или оранжевый значок предупреждения будет по-прежнему оставаться на экране, указывая на имеющуюся проблему.

Активные сообщения можно повторно вызвать на экран, выбрав **Показать предупреждения** в меню на панели приборов.

Если активно несколько сообщений, они отображаются с интервалом в две секунды.

Информационные сообщения

Если тревожное состояние сохраняется, то в случае выключения зажигания информационные сообщения снова появляются на экране после следующего включения зажигания. Например, сообщение **НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ В ОМЫВАТЕЛЕ** появится в том случае, если оно отображалось ранее, и жидкость в бачок не доливалась. Информационные сообщения отображаются в течение четырех секунд.

Информационная панель

ИНДИКАТОР ПЕРИОДИЧНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ



LAN2897


Сообщение о периодичности обслуживания появляется при достижении предусмотренного пробега или времени для обслуживания.

Отсчет пробега производится системой управления двигателем, а величина пробега до технического обслуживания корректируется в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации.

Примечание: После выполнения очередной операции технического обслуживания специалист от дилера компании Land Rover или ее технического центра выполнит сброс отсчета, чтобы начался новый отсчет до следующего технического обслуживания.

Если дата обслуживания/осмотра миновала, но работы выполнены не были, а также в случае обнуления индикатора обслуживания появляется сообщение **ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ**.

ДИСПЛЕЙ СЕЛЕКТОРА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ



LAN2795

Показывает текущее положение селектора коробки передач – **P** (Стоянка), **R** (Задний ход), **N** (Нейтраль), **D** (Передний ход) или **S** (Спортивный режим). Кроме того, дисплей показывает выбранную передачу, когда включен ручной режим коробки передач (**6, 5, 4, 3, 2** или **1**).