


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ



ПРИМЕЧАНИЯ

В скобках указаны номера страниц с дополнительной информацией.

1. Оптимизированная служба помощи на дорогах Optimised Land Rover Assistance ([REMOTE](#)).
2. Люк ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
3. Шторка крыши ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
4. Плафоны освещения в передней части салона ([ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#)).
5. Функция экстренного вызова ([REMOTE](#)).
6. Наружные световые приборы и органы управления маршрутным компьютером ([УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА](#)).
7. Лепестковый подрулевой переключатель передач — понижение передачи ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
8. Панель приборов ([ЩИТОК ПРИБОРОВ](#)).
9. Лепестковый подрулевой переключатель передач — повышение передачи ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
10. Управление стеклоомывателями/стеклоочистителями ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ](#)).
11. Запуск/выключение двигателя ([ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ](#)).
12. Сенсорный экран ([ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА](#)).
13. Фонари аварийной сигнализации.
14. Перчаточный ящик.

15. Органы управления климат-контролем, настройка температуры и массаж сидений, использование системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response и усовершенствованная система помощи при буксировке Tow Assist (КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА/СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ/СИДЕНЬЯ С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE/УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ БУКСИРОВКЕ TOW ASSIST).
16. Кнопка включения аудиосистемы и регулировка громкости (УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ).
17. Селектор коробки передач (АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ).
18. Органы управления климат-контролем, настройка температуры и массаж сидений, использование системы адаптации к дорожным условиям Terrain Response и усовершенствованная система помощи при буксировке Tow Assist (КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА/СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ/СИДЕНЬЯ С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE/УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ БУКСИРОВКЕ TOW ASSIST).
19. Сенсорный экран (ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА НИЖНЕМ СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ).
20. Регулятор положения рулевой колонки (РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА).
21. Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, ограничитель скорости и подогрев рулевого колеса (СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫЕЗДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ/ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ/ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ СКОРОСТИ/ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА).
22. Звуковой сигнал
23. Органы управления аудиосистемой, меню панели приборов и голосовое управление (ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ/ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ/МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ).
24. Открывание двери багажного отделения (ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ).
25. Электрический стояночный тормоз (EPB) (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (EPB)).
26. Подсветка панели приборов: вращайте для регулировки.
27. Ручка замка капота (ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА).
28. Отпирание и запираание дверей (ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ И РУЧКИ).
29. Кнопка запоминания положения сиденья водителя (ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ).
30. Регулятор положения зеркал и управление электроприводом складывания зеркал (НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА).
31. Органы управления стеклоподъемниками (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ).
32. Блокировка задних стеклоподъемников и "детский" замок (электроуправляемая блокировка задних дверей от случайного открытия детьми) (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ/ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ).