

Г-ИТ-жа: 1	Модель: Discovery 4 / L319	Per. №:
Счет-фактура/заказ-наряд №:	Одометр: 1 км	Номер V.I.N.:
Тип обслуживания: Обслуживание по достижении <u>130 000 км / 120 месяцев</u>		Время: 10.1 SRO: 101130



TOPIx

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Оptionальное обслуживание".  
 Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

<b>ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ</b>	
Данные сервисных акций в настоящий момент отобразить невозможно	
<b>ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	
Проверьте состояние и надежность сидений и ремней безопасности.	
Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов.	
Выберите Пониженный ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите Повышенный ряд раздаточной коробки.	
Замените воздушный фильтр салона.	
Проверьте давление, состояние, глубину рисунка протектора шин, наличие следов неравномерного износа и пригодность к применению (включая запасное колесо).	
Снимите колеса.	
Проверьте состояние тормозных дисков и убедитесь в отсутствии чрезмерного износа тормозных колодок и течи из суппортов.	
Замените фильтрующий элемент топливного фильтра.	
Поменяйте местами колеса одной оси (не для автомобилей с направленными шинами).	
Проверьте работу замков, петель и ограничителей открывания дверей, замка капота и лючка топливозаливной горловины (не наносите смазку).	
Проверьте состояние съемного фаркопа.	
Проверьте удельную плотность антифриза.	
Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра.	
Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования.	
Проверьте, что уровень тормозной жидкости находится между отметками "Min" (Мин.) и "Max" (Мак.). Для получения дополнительной информации см. руководство по ремонту.	
Проверьте уровень и долийте рабочие жидкости в резервуары системы PAS, системы Dynamic Response и стеклоомывателей.	
Замена моторного масла и фильтра.	
Замените масло в раздаточной коробке.	
Замените масло в блокирующемся дифференциале.	
Проверьте все сайлентблоки подвески и кузова на предмет люфта.	
Проверьте состояние шаровых опор, рулевых тяг, шарниров и пыльников.	
Осмотрите на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов, трубки и муфты тормозной и топливной систем, системы Dynamic Response и жгуты электрической проводки.	
Отрегулируйте колодки электрического стояночного тормоза.	
Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей.	
Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности креплений и повреждений.	
Проверка крепления шаровых шарниров рулевых тяг, а также состояния шаровых опор и пыльников.	
Выполните дорожное испытание.	
Выполните сброс индикатора уровня моторного масла.	
Убедитесь, что выполнены все сервисные акции и отсутствуют запланированные отзывы.	
Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах.	
Замените охлаждающую жидкость.	
Замените масло и фильтр автоматической коробки передач.	
Замените масло в переднем и заднем неблокирующихся дифференциалах.	
<b>ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ</b>	
Замените щетки переднего стеклоочистителя.*	
Очистите дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя.*	
Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующую систему с помощью диагностического оборудования, одобренного компанией JLR, и составьте отчет о результатах.*	

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

Замечания/ремонтные работы
