

Г-н/Г-жа: 1 _____ Модель: Discovery 4 / L319 _____ Пер. №: _____

Счет-фактура/заказ-наряд №: _____ Одометр: 1 км _____ Номер V.I.N.: _____

Тип обслуживания: Обслуживание по достижении 52 000 км / 48 _____ Время: 2.8 SRO: 101053 _____
месяцев

ТОПІХ

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Оptionальное обслуживание".
Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).**ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ**

Данные сервисных акций в настоящий момент отобразить невозможно

ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверьте состояние и надежность сидений и ремней безопасности.	
Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов.	
Выберите Пониженный ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите Повышенный ряд раздаточной коробки.	
Замените воздушный фильтр салона.	
Проверьте давление, состояние, глубину рисунка протектора шин, наличие следов неравномерного износа и пригодность к применению (включая запасное колесо).	
Снимите колеса.	
Проверьте состояние тормозных дисков и убедитесь в отсутствии чрезмерного износа тормозных колодок и течи из суппортов.	
Замените фильтрующий элемент топливного фильтра.	
Поменяйте местами колеса одной оси (не для автомобилей с направленными шинами).	
Проверьте работу замков, петель и ограничителей открывания дверей, замка капота и лючка топливозаливной горловины (не наносите смазку).	
Проверьте состояние съемного фаркопа.	
Проверьте удельную плотность антифриза.	
Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра.	
Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости долейте (если применимо).	
Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования.	
Проверьте, что уровень тормозной жидкости находится между отметками "Min" (Мин.) и "Max" (Макс.). Для получения дополнительной информации см. руководство по ремонту.	
Проверьте уровень и долейте рабочие жидкости в резервуары системы PAS, системы Dynamic Response и стеклоомывателей.	
Замена моторного масла и фильтра.	
Проверьте все сайлентблоки подвески и кузова на предмет люфта.	
Проверьте состояние шаровых опор, рулевых тяг, шарниров и пыльников.	
Осмотрите на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов, трубки и муфты тормозной и топливной систем, системы Dynamic Response и жгуты электрической проводки.	
Отрегулируйте колодки электрического стояночного тормоза.	
Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей.	
Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности креплений и повреждений.	
Проверка крепления шаровых шарниров рулевых тяг, а также состояния шаровых опор и пыльников.	
Выполните дорожное испытание.	
Выполните сброс индикатора уровня моторного масла.	
Убедитесь, что выполнены все сервисные акции и отсутствуют запланированные отзывы.	
Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах.	

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Замените щетки переднего стеклоочистителя.*	
Очистите дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя.*	
Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующую систему с помощью диагностического оборудования, одобренного компанией JLR, и составьте отчет о результатах.*	

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Замечания/ремонтные работы
