

Г-н/Г-жа: 1 Модель: Discovery 4 / L319 Per. №:

Счет-фактура/заказ-наряд №: Одометр: 1 км Номер V.I.N.:

Тип обслуживания: Обслуживание по достижении 78 000 км / 72 месяцев Время: 2.8 SRO: 101077

TOPIx

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Опциональное обслуживание".  
 Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

**ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ**

Данные сервисных акций в настоящий момент отобразить невозможно

**ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Проверьте состояние и надежность сидений и ремней безопасности.
Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов.
Выберите Пониженный ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите Повышенный ряд раздаточной коробки.
Замените воздушный фильтр салона.
Проверьте давление, состояние, глубину рисунка протектора шин, наличие следов неравномерного износа и пригодность к применению (включая запасное колесо).
Снимите колеса.
Проверьте состояние тормозных дисков и убедитесь в отсутствии чрезмерного износа тормозных колодок и течи из суппортов.
Замените фильтрующий элемент топливного фильтра.
Поменяйте местами колеса одной оси (не для автомобилей с направленными шинами).
Проверьте работу замков, петель и ограничителей открывания дверей, замка капота и лючка топливозаливной горловины (не наносите смазку).
Проверьте состояние съемного фаркопа.
Проверьте удельную плотность антифриза.
Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра.
Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости долейте (если применимо).
Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования.
Проверьте, что уровень тормозной жидкости находится между отметками "Min" (Мин.) и "Max" (Макс.). Для получения дополнительной информации см. руководство по ремонту.
Проверьте уровень и долейте рабочие жидкости в резервуары системы PAS, системы Dynamic Response и стеклоомывателей.
Замена моторного масла и фильтра.
Проверьте все сайлентблоки подвески и кузова на предмет люфта.
Проверьте состояние шаровых опор, рулевых тяг, шарниров и пыльников.
Осмотрите на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов, трубки и муфты тормозной и топливной систем, системы Dynamic Response и жгуты электрической проводки.
Отрегулируйте колодки электрического стояночного тормоза.
Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей.
Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности креплений и повреждений.
Проверка крепления шаровых шарниров рулевых тяг, а также состояния шаровых опор и пыльников.
Выполните дорожное испытание.
Выполните сброс индикатора уровня моторного масла.
Убедитесь, что выполнены все сервисные акции и отсутствуют запланированные отзывы.
Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах.
<b>ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ</b>
Замените щетки переднего стеклоочистителя.*
Замените тормозную жидкость.*
Очистите дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя.*
Замените все гибкие тормозные шланги.*
Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующую систему с помощью диагностического оборудования, одобренного компанией JLR, и составьте отчет о результатах.*

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

Замечания/ремонтные работы
