Г-н/Г-жа: _____ Модель: _____ Рег.№: _____

Счет/заказ-наряд №: _____ Показания одометра: _____ V.I.N: : _____

DISCOVERY 4

(ВСЕ МОДЕЛИ С 2012 МГ ДЛЯ РОССИИ)

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме помеченных (*).
Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

Тип обслуживания:	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Месяцы:	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
тыс. км:	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130
hrs, Diesel	2.1	2.8	2.1	2.8	2.1	2.8	2.1	2.8	2.1	6.1
hrs, Petrol	2.1	2.5	2.1	2.5	2.1	3.4	2.1	2.5	2.1	3.5
SRO	101014	101026	101039	101053	101065	101077	101093	101103	101117	101130
Core service operations										
Проверка состояние и надежность крепления сидений и ремней безопасности		☐		☐		☐		☐		☐
Проверка работы всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка работы передних и задних стеклоочистителей и омывателей	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка работы раздаточной коробки	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Замена воздушный фильтр салона	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка давление в шинах, их состояние и глубину рисунка протектора	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Снять колёса	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка износа тормозных колодок, состояние тормозных дисков и отсутсвие течи тормозных механизмов	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Замена фильтрующго элемента топливного фильтра (дизельный двигатель)		☐		☐		☐		☐		☐
Перестановка колес местами. Не применимо для автомобилей с направленным рисунком протектора	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка работы ограничителей открывания дверей, замка капота и ограничителя открывания лючка горловины топливного бака, смазка ограничители открывания дверей		☐		☐		☐		☐		☐
Проверка состояние съемного фаркопа	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка плотности жидкости в системе охлаждения двигателя	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Замена свечей зажигания						☐				
Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра		☐		☐		☐		☐		☐
Проверка состояния приводных ремней вспомогательного оборудования	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка и доведение до нормы уровня рабочих жидкостей в бачке тормозной системы, ГУР, системы Dynamic Response и бачке стеклоомывателя	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Замена трансмиссионного масла в МКПП	каждые 10 лет									
Проверка и доведение до нормы уровня электролита в АКБ автомобили с аккумуляторной батареей, требующей минимального ухода	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка вспомогательного маслоохладителя и радиатора на наличие мусора и загрязнений	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Замена моторного масла и фильтра	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Замена масла в раздаточной коробке, пробки и шайбы сливных и заливных отверстий										☐
Замена масла в блокирующемся дифференциале										☐
Проверка состояния всех сайлент-блоков подвески и кузова на осутствие люфта	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка состояния всех чехлов и пыльников подвески, карданных валов и механизма рулевого управления	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Осмотр на предмет износа, утечек и коррозии шланга сервоусилителя тормозов, трубки и муфты тормозной и топливной систем, ГУР, системы Dynamic Response и жгуты электропроводки	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Регулировка колодок электрического стояночного тормоза	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка отсутствия утечек рабочих жидкостей	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка системы выпуска отработавших газов на предмет прорыва газов, повреждений и ослабленных соединений	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проверка крепления шаровых опор, тяг рулевого управления, а также состояние шаровых опор и пыльников	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Сбросьте индикатор уровня масла	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Сбросьте индикатор уровня масла	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Убедитесь в отсутствии невыполненных сервисных акций или программ отзыва	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Составьте отчёт об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SRO Subject for additional charge											
Замена щёток стеклоочистителей ветрового стекла*	109062 - 0.1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Замена тормозной жидкости*	109020 - 0.2	каждые 3 лет									
Замена охлаждающей жидкости*	109010 - 0.7 / 0.9	каждые 10 лет или 130 000 км									
Замена ремня привода вспомогательного оборудования*	109003 - 0.8 / 1.1	каждые 5 лет или 130 000 км									
Замена переднего и заднего ремней распредвалов, натяжителей и болта натяжителя (TDV6)	109006 - 4.4	каждые 5 лет или 130 000 км									
Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи и при необходимости зарядка АКБ*	861520 - 0.1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Очистка вспомогательного маслоохладителя и радиатора от мусора*	109063 - 2.5		☐		☐		☐		☐		☐
Нанесение смазочного материала на уплотнения дверей	104120 - 0.1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Замена масла в автоматической коробке перемены передач и фильтра*	109011 - 1.1					☐					☐
Замена масла в редукторе переднего и заднем мостов*	109014 - 0.4	каждые 6 лет									
Замена всех шлангов тормозной системы*	109043 - 1.1	каждые 6 лет									
Проверка систем автомобиля с использованием диагностического оборудования (в случае если горят сигнализаторы неисправности)*		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Указанные операции технического обслуживания рекомендуются для автомобилей, эксплуатируемых в обычных режимах движения, дорожных и климатических условиях. Если эксплуатация автомобиля сопряжена с частыми остановками и трогань с места, движением в условиях высокой запылённости или экстремальных температур, движением по бездорожью или с регулярной буксировкой прицепов, то может потребоваться сокращение периодичности обслуживания.

Техническое обслуживание проведено, проверка состояния лакокрасочного покрытия/отсутствия коррозии выполнена, в сервисную книжку внесена соответствующая запись.

Имя: ..... Подпись: ..... Дата: .....

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускается выполнение проверок на роликовом стенде для двух колес. Скорость при испытаниях на роликовом стенде для четырех колес не должна превышать 5 км/ч (3 миль/ч).

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ – ЗАМЕНА МАСЛА В ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ

Если в автомобиле используется топливо с высоким содержанием серы (выше 0,7%), интервал замены масла не должен превышать 6500 км (4000 миль).

РЕКОМЕНДАЦИИ:

После 80 км (50 миль) непрерывного использования в сложных условиях бездорожья – например, преодоления водных преград, езды по глубокой грязи, острой щебенке или слякоти – необходимо проверить, очистить и отрегулировать электрический стояночный тормоз, осмотреть и очистить приводной ремень вспомогательных агрегатов.

Замену впускного фильтра компрессора на автомобилях с пневматической подвеской при эксплуатации в тяжелых условиях или на бездорожье следует проводить чаще.

При эксплуатации автомобиля в условиях повышенной запыленности, в полевых условиях или при преодолении глубоких бродов следует чаще проверять состояние воздушного фильтра.

Если автомобиль эксплуатируется в районах, для которых характерно низкое качество топлива, то может потребоваться более частый слив содержимого топливного фильтра/отстойника.

Если в автомобиле используется этилированное топливо, свечи зажигания необходимо менять через каждые 26 000 км.

Полное описание операций, указанных в настоящем контрольном листе техобслуживания, см. в руководстве для станций техобслуживания.

ГЛОССАРИЙ

ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ▪ Основное обслуживание проводится для всех автомобилей. Проводится с интервалом в 12 месяцев или через 13 000 км – в зависимости от того, что наступит раньше.

Основное обслуживание "A" проводится каждые 12 месяцев/13 000 км, 36 месяцев/39 000 км, 60 месяцев/65 000 км, 84 месяца/91 000 км и так далее.

Основное обслуживание "B" проводится через 24 месяца/26 000 км, 48 месяцев/52 000 км, 72 месяца/78 000 км, 96 месяцев/104 000 км и так далее. Некоторые пункты не обязательно выполнять при каждом основном обслуживании; эти пункты обозначены в поле, где необходимо ставить галочку, например 60k (т.е. данный пункт следует выполнять только через каждые 60 000 км).

ВНИМАНИЕ: Требуемое обслуживание необходимо проводить с указанной периодичностью или при указанном пробеге, в зависимости от того, что наступит раньше.

Замечания/ремонтные работы