Г-н/Г-жа: 1 | Модель: Range Rover / L405 | Рег. №:

Счет-фактура/заказ-наряд №: | Одометр: 1 км | Номер V.I.N.:

Тип обслуживания: Обслуживание по достижении 26 000 км / 24 месяцев | Время: 2.10 SRO: 10102665

TOPIx

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Опциональное обслуживание".
Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ	
P094 - Работа подушки безопасности пассажира Autoliv	
P095 - Работа преднатяжителя переднего ремня безопасности Autoliv	
ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Проверьте состояние и надежность сидений и ремней безопасности.	
Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов.	
Проверьте работу стеклоочистителей и форсунок омывателей ветрового стекла и фар.	
Выберите ПОНИЖЕННЫЙ ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите ПОВЫШЕННЫЙ ряд раздаточной коробки.	
Замените воздушный фильтр салона.	
Проверьте давление, состояние, глубину рисунка протектора шин, наличие следов неравномерного износа и пригодность к применению (включая запасное колесо).	
Проверьте тормозные колодки на предмет износа и суппорты на предмет утечки, проверьте состояние дисков.	
Снимите колеса.	
Поменяйте местами колеса одной оси (не для автомобилей с направленными шинами).	
Проверьте работу замков, петель и ограничителей открывания дверей, замка капота и лючка топливозаливной горловины (не наносите смазку).	
Проверьте удельную плотность антифриза.	
Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования.	
Проверьте уровень и долейте рабочие жидкости в резервуары системы PAS, системы Dynamic Response и стеклоомывателей.	
Проверьте, что уровень тормозной жидкости находится между отметками "Min" (Мин.) и "Max" (Макс.). Для получения дополнительной информации см. руководство по ремонту.	
Замена моторного масла и фильтра.	
Проверьте дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя на наличие загрязнений.	
Проверьте все сайлентблоки подвески и кузова на предмет люфта.	
Проверьте состояние шаровых опор, рулевых тяг, шарниров и пыльников.	
Осмотрите на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов, трубки и муфты тормозной и топливной систем, системы Dynamic Response и жгуты электрической проводки.	
Осмотрите моторный отсек и днище кузова на предмет утечки жидкостей.	
Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности креплений и повреждений.	
Проверьте крепление шаровых опор штока рулевого управления, состояние шаровых опор и пыльников, а также клапан слива воды EPAS.	
Выполните дорожное испытание.	
Обнулите индикатор технического обслуживания.	
Обнулите индикатор уровня масла.	
Внесите запись о выполненном техническом обслуживании.	
Убедитесь, что выполнены все сервисные акции и отсутствуют запланированные отзывы.	
Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах.	
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ	
Замените щетки переднего стеклоочистителя.*	

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Замечания/ремонтные работы